Ciseaux de préparation tranchant - bouton allemand - 11 cm

Art: 9034209

Informations sur le produit